

## ANNULATION DES RÉGLAGES

Si vous souhaitez annuler les réglages que vous avez effectués aux menus du système Bell ExpressVu et régler le récepteur tel qu'il était à l'origine, faites comme indiqué ci-dessous.

Régler le récepteur aux réglages par défaut d'origine supprimera toutes les listes préférées, à l'exception de la liste TOUS CANAUX. Si vous avez définis des verrous et que le récepteur est verrouillé, vos verrous seront préservés. Si le récepteur est déverrouillé, ils seront supprimés. Vous ne pouvez rétablir les réglages d'origine pour supprimer un mot de passe que vous avez oublié, pas plus qu'une personne non autorisée ne peut le faire pour contourner un verrou.

### Télécommande

### Options du menu

1. Appuyez sur la touche **Menu** pour ouvrir le **Menu principal**

MENU



2. Choisissez l'option **Réglage du système** pour ouvrir le menu **Réglage du système**



3. Choisissez l'option **Installation** pour ouvrir le menu **Installation et réglage**.



4. Choisissez l'option **Réglages par défaut**. Le récepteur affiche un avertissement et vous demande si vous souhaitez bien annuler les réglages du récepteur.



5. Mettez en relief et sélectionnez l'option **Oui** pour confirmer. Le récepteur rétablit les réglages d'origine et retourne au menu **Installation et réglage**.

