

UTILISATION DES LISTES PRÉFÉRÉES

Une liste préférée est une liste de vos canaux favoris. Vous définissez la liste vous-même et y ajoutez ou en supprimez des canaux à votre guise. Si une liste préférée est active, le **Guide des programmes** n'affichera que les canaux sur cette liste.

Note : La liste TOUS CANAUX contient tous les canaux. Vous ne pouvez modifier cette liste. Si vous voulez que le **Guide des programmes** affiche tous les canaux disponibles, sélectionnez TOUS CANAUX comme liste préférée active.

- Vous pouvez syntoniser un canal même s'il ne figure pas sur la liste préférée active. Entrez simplement le numéro du canal au moyen des touches numériques de la télécommande.
- Si vous choisissez un programme à partir du menu **Catégorie de Rubriques**, le récepteur syntonise le canal correspondant même s'il ne figure pas sur la liste préférée active. Cependant, si le programme n'a pas encore débuté, le récepteur affichera l'information connexe mais ne changera pas de canal.

Vous pouvez créer jusqu'à quatre listes préférées, chacune contenant un maximum de 30 canaux. Chaque liste est affichée dans une couleur légèrement différente dans le **Guide des programmes**. Vous pouvez attribuer à chaque liste un nom unique tel que **Maman, Papa, Enfant**, etc. Quand vous recevez votre récepteur, les quatre listes portent les noms **LIST 1, LIST 2, LIST 3** et **LIST 4**. Ces listes sont vierges.

ACTIVATION D'UNE LISTE PRÉFÉRÉE

Pour que le **Guide des programmes** affiche tous les canaux disponibles, la liste TOUS CANAUX doit être active.

Télécommande

Options
du menu

Si le **Guide des programmes** est ouvert, appuyez sur la touche **Guide** pour choisir la liste préférée suivante. Appuyez sur la touche **Guide** de façon répétée pour faire défiler toutes les listes disponibles.



Ou :

1. Appuyez sur la touche **Menu** pour ouvrir le **Menu principal**.

MENU




2. Choisissez l'option **Listes préférées**.

4



3. Utilisez les touches **fléchées** pour déplacer la barre de mise en relief à la Liste préférée voulue.



4. Mettez en relief et sélectionnez l'option **Sauvegdr**.

SELECT



Note : Si vous essayez d'activer une liste préférée vierge, le récepteur met en relief l'option **Modifier liste**. Vous devez ajouter au moins un canal à cette liste avant de pouvoir l'activer.

CRÉATION OU MODIFICATION D'UNE LISTE PRÉFÉRÉE

Vous pouvez définir une liste préférée et y ajouter ou en supprimer des canaux.

Télécommande

Options du menu

1. Appuyez sur la touche **Menu** pour ouvrir le **Menu principal**.


MENU



2. Choisissez l'option **Listes préférées**.




3. Utilisez les touches **fléchées** pour mettre en relief la liste que vous voulez créer ou modifier, puis appuyez sur la touche **Select** pour la sélectionner.




4. Choisissez l'option **Modifier liste**. La liste préférée s'affichera. Si vous mettez en relief la liste préférée TOUS CANAUX, puis l'option **Modifier liste**, un message ERREUR apparaîtra. Vous devez choisir une autre liste préférée pour procéder à une modification.




Note : Vous pouvez en tout temps mettre en relief et sélectionner l'option **Dégager** pour effacer immédiatement tous les canaux de la liste présente. Cette option figure dans le menu permettant de modifier une liste, mais n'est pas affichée dans le cas de la liste TOUS CANAUX, car cette liste ne peut être modifiée.



5. Utilisez les touches **fléchées** pour mettre en relief la liste **Canaux**. Choisissez dans cette liste un canal que vous voulez ajouter à votre liste préférée.



Utilisez les touches fléchées **Haut** ou **Bas** pour faire apparaître le canal voulu.



Ou : Entrez le numéro du canal au moyen des touches numériques.

Utilisation du système

Utilisation des listes préférées

3

6. Appuyez sur **Select** pour ajouter le canal à la liste préférée. **Note** : Répétez les étapes 5 et 6 jusqu'à ce que tous les canaux soient ajoutés.



7. Pour supprimer un canal d'une liste préférée, utilisez les touches **fléchées** pour le mettre en relief et appuyez sur la touche **Select**.

8. Mettez en relief et sélectionnez l'option **Sauvegarder** pour sauvegarder tous les changements que vous avez effectués à la liste préférée.



CHANGEMENT DE NOM DE LA LISTE PRÉFÉRÉE

Télécommande

Options
du menu

1. Appuyez sur la touche **Menu** pour ouvrir le **Menu principal**.


MENU



2. Choisissez l'option **Listes préférées** pour ouvrir le menu **Listes préférées**.



3. Utilisez les touches **fléchées** pour mettre en relief la liste à modifier.



Appuyez sur la touche **Select** pour sélectionner la liste.



4. Choisissez l'option **Changer nom de liste**.



Note : Vous ne pouvez changer le nom de la liste TOUS CANAUX.

5. Utilisez les touches **fléchées** pour mettre en relief une lettre dans le clavier du menu.

Appuyez sur la touche **Select**. Recommencez pour épeler ainsi le nom désiré. Les noms ne peuvent avoir plus de 8 caractères, les espaces y compris. Au besoin, mettez en relief et sélectionnez l'option **Espace** pour insérer un espace dans le nom ou l'option ◀ **recul** pour corriger un caractère.

Note : Vous pouvez, à tout moment, choisir l'option **Dégager** pour effacer immédiatement et complètement un nom.

6. Choisissez l'option **Sauvegard.** pour sauvegarder tous les changements.



Sauvegard.