

CHANGEMENT DE CANAL



Si l'émission que vous choisissez ou le récepteur est verrouillé, vous devez entrer le mot de passe du système pour y avoir accès.

Appuyez sur les touches fléchées **Haut** ou **Bas** pour faire venir le canal voulu à l'écran.

Ou : utilisez les touches numériques de la télécommande pour entrer le numéro du canal voulu.

Ou : appuyez sur la touche fléchée **Haut** ou **Bas** sur le panneau avant du récepteur pour passer à un autre canal.