

CHANGEMENT DE LANGUE

Vous pouvez changer la langue des programmes que vous regardez à partir du menu **Autre audio**. Le choix de langue n'est pas offert avec tous les programmes. Dans certains cas, les films par exemple, une indication au début du programme avisera des choix de langue possibles.

Le changement de langue ne touche que la portion audio des programmes et ne modifie pas la langue des menus du récepteur.

Télécommande

Options du menu

1. Appuyez sur la touche **Menu** pour ouvrir le **Menu principal**

MENU




2. Choisissez l'option **Réglage du système** pour ouvrir le menu **Réglage du système**.



3. Choisissez l'option **Autre audio**.



4. Utilisez les touches **fléchées** pour mettre en relief la langue voulue dans la liste **Langues**, puis appuyez sur la touche **Select**.



Note : Si le programme est diffusé dans une langue ne figurant pas sur la liste, l'option **Langues** choisira l'anglais par défaut.



5. Mettez en relief et sélectionnez l'option **Sauvegarder** pour confirmer votre choix de langue. Le récepteur ouvre le menu **Réglage du système**.

Ou : Appuyez sur la touche **Cancel** pour annuler les changements. Le récepteur ouvre le menu de confirmation.



Au **menu de confirmation :**

Mettez en relief et sélectionnez l'option **Oui** pour annuler tout changement de langue.

Ou : Mettez en relief et sélectionnez l'option **Non** pour confirmer les changements de langue apportés.