

# Manuel d'utilisation

## R

---

Récepteur 2-1  
Réglage du système 2-6  
Rechercher par thèmes et par mots-clefs 3-30  
Recherche 3-31

## S

---

Sélection d'une option sur la liste 3-12  
Structure du menu 2-2  
S-Video ou super VHS 2-2  
Survol des programmes 2-7

## T

---

Tableau des problèmes et des solutions 4-1  
Télécommande 2-3  
Témoin lumineux 2-1  
Tests de diagnostic 3-56  
Touche cancel 3-7  
Touches du panneau avant 2-1  
Touche guide 3-6  
Touche info 3-7  
Touche menu 3-5  
Touche mute 3-5  
Touche power 3-5  
Touche recall 3-7  
Touche select 3-6  
Touche TV/vidéo 3-4  
Touche view 3-7  
Touche volume 3-5  
Touches fléchées  
  haut/bas/gauche/droite 3-6  
Touches Fléchées Haut ou le Bas 3-5  
Touches numériques 3-8  
Touche Sys Info 3-8  
Touche Record 3-8  
Touche recover 3-8

## U

---

Utilisation de la télécommande 3-2  
Utilisation les listes préférées 3-19  
Utiliser les horloges de rappel 3-22  
Utiliser les verrous 3-33

## V

---

Vérifier les codes d'appareil 3-51  
Verrouillage des touches du récepteur 3-38  
Verrouiller et déverrouiller le récepteur 3-34  
Voyants de mode 3-4

## A

---

Acheter des émissions de télévision à la carte 3-19  
Activer une liste préférée 3-21  
Annulation d'une procédure 3-14  
Aperçu des menus 1-6  
Après avoir verrouillé le récepteur 3-33

## B

---

Bienvenue 1-1

## C

---

Carte à puce 2-1  
Changer de langue 3-44  
Changer de canal 3-15  
Changement du mot de passe du récepteur 3-40  
Changer de canal 4-6  
Commande de votre programmation Bell ExpressVu 3-1  
Commutateur de canal 3/4 2-2  
Connecteurs s-video 2-2  
Connexions RF ou VHF 4-2  
Consignes de sécurité iii  
Cotes 4-11  
Créer ou modifier une liste préférée 3-30

## D

---

Diagnostics 3-56

## E

---

Effacer une horloge de rappel 3-27  
Écrans d'identification de demandeur 3-42

## F

---

Faire afficher de l'information sur une émission 3-17  
Faire un choix dans la liste d'un menu 3-13  
Fonctions 1-4

## G

---

Guide de démarrage rapide 1-3  
Guide des programmes 2-5

## I

---

Installation des piles dans la télécommande 3-4  
Interférences dues à la pluie et à la neige 1-10  
Interférences naturelles avec la programmation 1-10  
Introduction 1-1  
Interférence solaire 1-11

## L

---

La télécommande 2-2  
Le panneau avant du récepteur 2-1  
Le panneau arrière récepteur 2-1  
Le récepteur 2-1  
Les interférences naturelles avec la programmation 1-10  
Les options du menu 3-12  
Listes préférées 3-19

## M

---

Menu principal 2-5  
Menus 2-4  
Mise en relief d'une option sur la liste 3-12  
Mettre en relief une option dans une menu 3-12  
Mettre en relief un choix dans la liste d'un menu 3-13

## N

---

Numéro d'identification personnel 3-44

## O

---

Options du menu 3-12  
Ouvrir et fermer les menus 3-11

## P

---

Panneau arrière de votre récepteur 2-1  
Panneau avant du récepteur 2-1  
Pour plus de renseignements 1-1  
Prise de sortie super VHS vidéo 2-2  
Prise téléphonique 2-2  
Programme 4-5  
Programme de télé à la carte 4-7  
Parcourir les codes d'appareil 3-51