

UTILISER LE GUIDE DES PROGRAMMES

Le **Guide des programmes** à l'écran présente une liste complète de tous les canaux et émissions accessibles. Vous pouvez utiliser le **Guide des programmes** pour changer de canal, consulter l'horaire des émissions ou commander une émission de télévision à la carte.

The screenshot shows a television guide interface. At the top left, the Bell logo is displayed next to the text "Liste : Tous canaux" and "8:34 Mer 28/07". Below this, the "CNN Live" program is highlighted, with the time "8:00 - 10:00 G" and a description: "News, Live news reports and interviews with today's newsmakers. (CC)". To the right of the text is a small video preview window showing a news anchor. Below the program information is a grid of program slots for "Mer 28/07". The grid has columns for time slots: 8:30, 9:00, and 9:30. The rows represent different channels and their programs:

Channel	8:30	9:00	9:30
503 CP24	News		
502 HNN	CNN Headline News		
501 BBC	Asia Today	BBC News	HARDtalk
500 CNN	CNN Live		
499 COURT	Court Trials		

Utilisation du système

Utiliser le guide des programmes

3

Le **Guide des programmes** indique quelle **Liste préférée** est active. Si la liste **Tous canaux** est active, le **Guide des programmes** affichera tous les canaux accessibles de Bell ExpressVu. Si la liste **Tous abon.** est active, le **Guide des programmes** affichera seulement les canaux auxquels vous êtes abonné. Quand une autre liste est active, le **Guide des programmes** affichera seulement les canaux dans cette liste. Pour plus d'information, voir *Utiliser les listes préférées* à la page 3-14. Le **Guide des programmes** montre les émissions actives et celles qui sont programmées pour les prochains jours. Il ne montre pas celles qui sont terminées.

CHANGER DE CANAL DANS LE GUIDE DES PROGRAMMES

Télécommande Options du menu

1. Appuyez sur la touche **GUIDE** pour ouvrir le **Guide des programmes**.

GUIDE



2. Choisissez un canal en suivant l'une des deux méthodes suivantes :

- Utilisez les touches du pavé numérique pour inscrire le numéro du canal désiré. Le **Guide des programmes** affiche un bloc de canaux qui inclut celui que vous venez d'inscrire.
- Utilisez les touches fléchées pour déplacer la barre de mise en relief sur le canal désiré.



3. Appuyez sur la touche **SELECT** pour syntoniser le nouveau canal.

4. Appuyez sur la touche **CANCEL** pour fermer le **Guide des programmes** sans changer de canal.



CANCEL

PARCOURIR LE GUIDE DES PROGRAMMES

Il y a deux façons de parcourir le **Guide des programmes**.

- Parcourir par canal – Appuyez sur les flèches de la touche **PAGE** de la télécommande pour parcourir la liste des canaux page par page.
- Parcourir par heure – Inscrivez le nombre d'heures à sauter au moyen des touches du pavé numérique, puis appuyez sur les touches fléchées **GAUCHE** ou **DROITE** pour reculer ou avancer.
- Parcourir par jour – Appuyez sur la touche **SKIP FWD** pour avancer de 24 h dans le **Guide des programmes** à la fois. Après avoir sauté au moins une journée dans le **Guide des programmes**, appuyez sur la touche **SKIP BACK** pour reculer de 24 heures à la fois (jusqu'à la date courante).

