

CHANGEMENT DE LANGUE DES PROGRAMMES

Vous pouvez changer la langue de certains programmes. Le choix de la langue n'est pas offert pour tous les programmes que vous regardez à partir du menu. Au début de certains programmes, comme les films, il y a une indication des langues disponibles. Le changement de langue n'affecte que la portion audio des programmes et ne modifie pas la langue des menus du récepteur.

1. Appuyez sur la touche Menu.
2. Sélectionnez l'option **Réglage du système**.
3. Sélectionnez l'option **Autre audio**
4. Sélectionnez la langue désirée dans la liste **Langues**.
Note : l'option **Autre** offre une description visuelle du programme destinée aux clients qui ont un handicap visuel.
5. Sélectionnez l'option **Sauvegard.** pour sauvegarder votre choix de langue. Le récepteur ouvre le menu **Réglage du système**.
6. Appuyez sur la touche VIEW TV pour sortir du menu **Réglage du système**.

MENU



mno



abc

