

RÉPLIQUER LES FONCTIONS D'UNE TÉLÉCOMMANDE

Votre récepteur d'antenne parabolique a la capacité de répliquer certaines fonctions de la télécommande maîtresse du récepteur dans une autre télécommande.

Note: Même si la plupart des télécommandes universelles sont compatibles avec l'option *Apprentissage de la télécommande* de votre récepteur d'antenne parabolique, quelques-unes ne le sont pas. Consultez le *Manuel d'utilisation* de la télécommande universelle pour des instructions détaillées.

SÉQUENCE D'APPRENTISSAGE D'UNE TÉLÉCOMMANDE

Suivez les étapes suivantes pour répliquer dans une télécommande universelle les fonctions de la télécommande maîtresse fournie avec votre récepteur satellite.

Note: La télécommande universelle n'est pas fournie avec votre récepteur. Vous pouvez l'acheter séparément dans un magasin d'appareils électroniques.

Télécommande Options du menu

1. Appuyez sur la touche MENU.

MENU



2. Sélectionnez l'option **Réglage du système**.

mno



3. Choisissez l'option **Diagnostic**. Le récepteur montre la fenêtre vide **Test de diagnostic du système**.

def



4. Choisissez l'option **Programmez une autre télécommande (Teach Remote)**.

Le récepteur affichera un message vous demandant d'appuyer sur n'importe quelle touche sur le panneau avant pour quitter le mode de programmation.

5. Pour continuer, sélectionnez l'option **Oui**.

Le récepteur affichera la fenêtre **Test de diagnostic du système** qui montrera de nouvelles instructions.

6. Pointez les deux télécommandes vers le récepteur.

Appuyez sur une touche à la fois de la télécommande maîtresse de votre antenne parabolique, tout en appuyant sur la touche correspondante de la télécommande universelle à programmer. Répétez ce processus pour chaque touche que vous voulez programmer sur la télécommande universelle.



Note: les touches de votre télécommande maîtresse qui ne sont pas utilisées avec votre antenne parabolique ne peuvent pas servir à programmer la télécommande universelle.

7. Vous pouvez quitter le mode de programmation à tout moment en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :

- Appuyez sur n'importe quelle touche sur le panneau avant de votre récepteur.
- Ne commandez rien au récepteur pendant au moins trois minutes.

8. Le récepteur affichera encore la fenêtre **Test de diagnostic du système**. Vous pouvez annuler cet écran pour revenir à l'écran que vous regardiez au début.