

12 *Référence*

DIAGNOSTIC DES PANNES ET CODES DES APPAREILS

- **TABLEAUX DE DIAGNOSTIC DES PANNES**
- **CODES DE PERSONNALISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE**

Manuel d'utilisation

TABLEAUX DE DIAGNOSTIC DES PANNES

Les tableaux de diagnostic présentés dans ce chapitre présentent des solutions aux problèmes d'utilisation du système de télévision par satellite. Si vous éprouvez des difficultés à utiliser votre système, recherchez dans ces rubriques une description de votre problème avant d'appeler le service à la clientèle de Bell Télé. Plusieurs difficultés résultent d'une mauvaise compréhension du fonctionnement du système; ce type de situations est particulièrement fréquent quand vous commencez à vous servir de votre système de télévision par satellite. Les tableaux de diagnostic ci-dessous décrivent de nombreuses situations et présentent généralement une solution simple pour chacune d'elles. Pour résoudre un problème particulier, appliquez la méthode suivante :

1. Revoyez la section du manuel d'utilisation qui a un rapport avec le problème que vous éprouvez.
2. Si vous n'y trouvez pas une solution, consultez la section des tableaux de diagnostic qui traite du problème.
 - Lisez le contenu de la colonne « Symptômes » jusqu'à ce que vous y trouviez la description du problème que vous éprouvez.
 - Lisez le contenu de la colonne « Causes possibles ».
 - Essayez chacune des mesures correctives proposées dans la colonne « Solutions »
3. Dans certains cas, la réinitialisation du récepteur peut suffire à corriger un problème mineur. Consultez la section « Réinitialisation du récepteur » à la page 11-16.
4. Assurez-vous d'avoir réglé le syntoniseur de votre téléviseur au canal approprié et d'avoir sélectionné l'entrée vidéo adéquate. Utilisez la touche RECOVER de la télécommande, tel qu'il est expliqué à la page 9-13.
5. Assurez-vous que la télécommande est munie de piles neuves. Si le récepteur affiche à l'écran un message d'avertissement de piles faibles, remplacez les piles de la télécommande en suivant les instructions fournies à la page 2-2.
6. Assurez-vous que votre récepteur est relié à une ligne téléphonique active, tel qu'il est indiqué à la page 11-7.
7. Vérifiez si des obstacles, comme des branches d'arbres ou de la neige, bloquent la réception des signaux provenant des satellites.
8. Pour obtenir plus d'information, appelez le service à la clientèle de Bell Télé, au 1 888 759-3474, ou visitez le site Web www.bell.ca.

Remarque : Avant d'appeler le service à la clientèle, notez la date d'achat de votre récepteur ainsi que le numéro de votre compte Bell Télé, le numéro d'accès conditionnel ou encore le numéro de modèle du récepteur. Ces numéros sont affichés à l'écran « Info sur le système » (voir la section « Pour commander votre forfait de programmation »). De plus, prenez note des messages d'erreur affichés à l'écran par le récepteur.

Référence

Tableaux de diagnostic des pannes

12

NUMÉROS DE MESSAGE

Numéro de message	Causes possibles	Solutions
001	Un problème affecte peut-être le commutateur multiantennes.	Vérifiez les câbles coaxiaux et leurs raccords au commutateur multiantennes. Assurez-vous que tous les câbles nécessaires sont installés et que tous les raccords sont serrés et secs (dans le cas des câbles extérieurs). Effectuez un test de vérification du coupleur en appliquant la procédure exposée à la page 11-17. Si le problème persiste, appelez le service à la clientèle de Bell Télé, au 1 888 759-3474, pour obtenir de l'assistance.
002	La réception des signaux provenant des satellites peut être affectée par de la pluie ou de la neige abondante, par une couverture nuageuse ou par d'autres sources d'interférence.	Vérifiez les conditions météorologiques locales. Retirez la neige ou les débris qui ont pu s'accumuler sur l'antenne satellite. Assurez-vous que l'antenne se trouve en visibilité directe avec le satellite. Vérifiez si des branches ou des feuilles d'arbres ont poussé et gênent la ligne de visée de l'antenne vers le satellite. Assurez-vous que l'antenne est correctement pointée vers le satellite. Vérifiez l'intensité du signal capté à l'aide de l'indicateur de l'écran « Orienter l'antenne », tel qu'il est indiqué à la page 11-17. Au besoin, communiquez avec votre installateur pour faire réorienter votre antenne afin de maximiser l'intensité du signal capté.
003, 004	Il est possible que votre système de télévision par satellite comprenne des câbles coaxiaux d'un type inadéquat, ou que certains câbles soient trop longs. Il est également possible qu'un problème affecte le commutateur multiantennes.	Assurez-vous que les câbles coaxiaux inclus à votre système de télévision par satellite sont du type RG6. Si ce n'est pas le cas, communiquez avec votre détaillant ou votre installateur. Vérifiez la longueur du câble reliant le récepteur à l'antenne satellite. Dans le cas d'un système existant, cette longueur doit être égale ou inférieure à 30,8 m (100 pi). Vérifiez les câbles coaxiaux reliés au commutateur multiantennes et l'état de leurs raccords. Assurez-vous que tous les câbles nécessaires sont installés et que tous les raccords sont serrés et secs (dans le cas des câbles extérieurs). Si le problème persiste, effectuez un test de vérification du coupleur en appliquant la procédure exposée à la page 11-17.
005	Il est possible que le récepteur n'ait pas établi un lien électronique avec le système de télédiffusion par satellite par l'intermédiaire des signaux provenant du satellite. L'orientation de l'antenne a peut-être changé et l'antenne ne capte plus les signaux satellite. Les raccords des câbles coaxiaux peuvent s'être desserrés, ou de l'humidité a pu s'y infiltrer. Le satellite a peut-être cessé temporairement d'émettre.	Si vous venez de faire autoriser votre récepteur en vue de la réception des signaux, attendez quelques minutes pour savoir si le message d'erreur disparaîtra. Assurez-vous que tous les câbles nécessaires sont installés et que tous les raccords sont serrés et secs (dans le cas des câbles extérieurs). Assurez-vous que l'antenne se trouve en visibilité directe avec le satellite. Vérifiez si des branches ou des feuilles d'arbres ont poussé et empiètent sur la ligne de visée de l'antenne vers le satellite. Vérifiez que l'indicateur d'intensité du signal est affiché en vert à l'écran « Orienter antenne » et que l'indication « Verrouillé » est visible à l'écran, tel que décrit à la page 11-17. Sinon, communiquez avec votre installateur pour faire orienter votre antenne satellite. Si vous n'avez pas encore fait autoriser votre récepteur, communiquez avec le service à la clientèle de Bell Télé, au 1 888 759-3474, pour obtenir de l'assistance.

Manuel d'utilisation

Numéro de message	Causes possibles	Solutions
006	Le récepteur n'est peut-être pas relié à une ligne téléphonique active.	Votre récepteur doit être relié en tout temps à une ligne téléphonique active. Si vous installez plusieurs récepteurs, chacun d'eux doit être relié en tout temps à une ligne téléphonique active.
011, 012	Le visionnement de certaines émissions est prohibé dans certains secteurs. Par exemple, la diffusion de matchs de football disputés dans un stade particulier peut être interdite dans la région immédiate de ce stade.	Les décisions concernant les restrictions régionales imposées à certaines émissions relèvent des diffuseurs, et non de Bell Télé.
013, 014	Vous avez essayé de syntoniser un canal auquel vous n'êtes pas abonné ou une émission que vous n'avez pas achetée.	Vous devez vous abonner à un canal (ou, dans le cas d'événements ponctuels, acheter une émission) avant de pouvoir le syntoniser. Appelez le service à la clientèle de Bell Télé, au 1 888 759-3474, si vous croyez que le message a été affiché par erreur.
015	Vous venez de brancher le récepteur, qui procède actuellement à l'acquisition du signal satellite. Ce message peut aussi s'afficher dans le cas où le récepteur cesse momentanément de recevoir le signal satellite.	Attendez quelques minutes pour vérifier si le message disparaîtra. Assurez-vous que tous les câbles nécessaires sont installés et que tous les raccords sont serrés et secs (dans le cas des câbles extérieurs). Assurez-vous que l'antenne se trouve en visibilité directe avec le satellite. Vérifiez si des branches ou des feuilles d'arbres ont poussé et empiètent sur la ligne de visée de l'antenne vers le satellite. Vérifiez que l'indicateur d'intensité du signal est affiché en vert à l'écran « Orienter antenne » et que l'indication « Verrouillé » est visible à l'écran, tel que décrit à la page 11-17. Sinon, communiquez avec votre installateur pour faire orienter votre antenne satellite.
018	Il est possible que le récepteur ne soit pas relié à une ligne téléphonique active.	Votre récepteur doit être relié en tout temps à une ligne téléphonique active. Si vous installez plusieurs récepteurs, chacun d'eux doit être relié en tout temps à une ligne téléphonique active.
022	Il est possible que le récepteur n'ait pas établi un lien électronique avec le système de télédiffusion par satellite par l'intermédiaire des signaux provenant du satellite. L'orientation de l'antenne a peut-être changé et l'antenne ne capte plus les signaux satellite. Les raccords des câbles coaxiaux peuvent s'être desserrés, ou de l'humidité a pu s'y infiltrer. Le satellite a peut-être cessé temporairement d'émettre.	Si vous venez de faire autoriser votre récepteur en vue de la réception des signaux, attendez quelques minutes pour savoir si le message d'erreur disparaîtra. Assurez-vous que tous les câbles nécessaires sont installés et que tous les raccords sont serrés et secs (dans le cas des câbles extérieurs). Assurez-vous que l'antenne se trouve en visibilité directe avec le satellite. Vérifiez si des branches ou des feuilles d'arbres ont poussé et empiètent la ligne de visée de l'antenne vers le satellite. Vérifiez que l'indicateur d'intensité du signal est affiché en vert à l'écran « Orienter antenne » et que l'indication « Verrouillé » est visible à l'écran, tel que décrit à la page 11-17. Sinon, communiquez avec votre installateur pour faire orienter votre antenne satellite. Si vous n'avez pas encore fait autoriser votre récepteur, communiquez avec le service à la clientèle de Bell Télé, au 1 888 759-3474, pour obtenir de l'assistance.

Référence

Tableaux de diagnostic des pannes

12

Numéro de message	Causes possibles	Solutions
026	Il est possible que le récepteur ait momentanément cessé de recevoir le signal satellite.	Attendez quelques minutes pour vérifier si le message disparaîtra. Assurez-vous que tous les câbles nécessaires sont installés et que tous les raccords sont serrés et secs (dans le cas des câbles extérieurs). Assurez-vous que l'antenne se trouve en visibilité directe avec le satellite. Vérifiez si des branches ou des feuilles d'arbres ont poussé et empiètent sur la ligne de visée de l'antenne vers le satellite. Vérifiez que l'indicateur d'intensité du signal est affiché en vert à l'écran « Orienter antenne » et que l'indication « Verrouillé » est visible à l'écran, tel que décrit à la page 11-17. Sinon, communiquez avec votre installateur pour faire orienter votre antenne satellite.
028	Il est possible qu'une nouvelle version de logiciel doive être téléchargée dans votre récepteur pour vous permettre de commander des émissions de télévision à la carte.	Mettez votre récepteur hors tension. Ceci lui permet de télécharger une nouvelle version de logiciel par l'intermédiaire du signal satellite. Le téléchargement peut durer plusieurs minutes. Pendant ce temps, n'envoyez aucune commande au récepteur et maintenez-le branché sur la prise secteur. Une fois le téléchargement du logiciel terminé, vous pourrez vous en servir pour commander des émissions de télévision à la carte.
059	Vous avez peut-être fermé un menu d'installation sans avoir sélectionné l'option « Vérifier coupleurs ».	Si votre installation comporte un commutateur multiantennes, vous devez exécuter le test de vérification des coupleurs, tel qu'il est indiqué à la page 11-17.
060	Il est possible que vous ayez orienté l'antenne vers un satellite, mais sélectionné l'option correspondant à un autre satellite à l'écran « Orienter antenne ».	Assurez-vous d'avoir sélectionné l'option correspondant au satellite approprié à l'écran « Orienter antenne », tel qu'il est indiqué à la page 11-17. Assurez-vous que les câbles correspondant au satellite sélectionné sont reliés au LNBF, qui capte les signaux provenant du satellite. Au besoin, orientez l'antenne vers le satellite approprié.
061	Il est possible que vous ayez configuré le récepteur pour télécharger la plus récente version du logiciel d'exploitation par l'intermédiaire du signal satellite.	Il est essentiel que le récepteur utilise la version la plus récente du logiciel d'exploitation. Vous devez donc lui permettre de le télécharger. Le téléchargement peut durer plusieurs minutes. Pendant ce temps, n'envoyez aucune commande au récepteur et maintenez-le branché sur la prise secteur.
074	Le récepteur vous accorde trois essais pour entrer correctement le mot de passe. Après la troisième tentative, le récepteur est bloqué et vous devez attendre plusieurs minutes avant d'essayer de nouveau d'entrer le mot de passe.	Attendez quelques minutes, puis essayez de nouveau d'entrer le mot de passe. Remarque : La fonction de blocage du récepteur est conçue pour empêcher quelqu'un de tenter d'entrer successivement plusieurs combinaisons pour découvrir le mot de passe du récepteur et accéder illicitement à ses fonctions verrouillées.

Manuel d'utilisation

Numéro de message	Causes possibles	Solutions
078, 079, 080	Il est possible que le récepteur ne soit pas relié à une ligne téléphonique active, ou que la ligne à laquelle il est raccordé soit défectueuse.	Reliez le récepteur à une ligne téléphonique active. Assurez-vous du bon fonctionnement de la ligne à laquelle le récepteur est raccordé. Remarque : Votre récepteur doit être relié à une ligne téléphonique active en tout temps pour vous permettre de commander des émissions de télévision à la carte. Si votre installation compte plusieurs récepteurs, chacun d'eux doit être raccordé à une ligne téléphonique active. Le récepteur utilise cette ligne pour effectuer des appels sans frais, généralement au milieu de la nuit, pour transmettre des données au Centre de service à la clientèle, au 1 888 759-3474.
093	Il est possible que vous ayez commandé au récepteur de se réinitialiser et de rétablir les réglages par défaut établis à l'usine.	Si vous désirez rétablir les réglages par défaut, sélectionnez l'option « Oui ». Sinon, sélectionnez l'option « Non ».

CHANGEMENT DE CANAL

Symptômes	Causes possibles	Solutions
Quand vous entrez le numéro d'un canal que vous désirez regarder, le canal change, mais le récepteur ne syntonise pas exactement le canal que vous avez entré.	<ul style="list-style-type: none"> Vous avez peut-être fait une erreur en entrant le numéro du canal, ou le numéro de canal entré est invalide. 	<ul style="list-style-type: none"> Entrez de nouveau le numéro du canal que vous désirez regarder, en prenant soin d'appuyer sur les bonnes touches.
Vous effectuez un balayage ascendant ou descendant des canaux, mais le récepteur saute des canaux auxquels vous êtes certain d'être abonné.	<ul style="list-style-type: none"> Si c'est le cas, le canal affiché est le plus près du canal que vous avez entré. Si vous entrez le numéro d'un canal auquel vous n'êtes pas abonné, le récepteur tente de syntoniser ce canal et affiche un message vous suggérant de vous abonner à cette chaîne. Si vous avez activé une liste préférée autre que la liste Tous canaux, le récepteur sautera les canaux qui ne figurent pas sur la liste. Si vous avez configuré le Guide des programmes pour masquer les canaux à contenu pour adulte et avez verrouillé le récepteur, ces canaux ne seront pas affichés. 	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionnez la liste préférée Tous canaux. Déverrouillez le récepteur pour éviter qu'il saute les canaux masqués (présentant du contenu pour adultes). Si vous désirez vous abonner à un canal, appelez le centre de service à la clientèle de Bell Télé, au 1 888 759-3474.

Référence

Tableaux de diagnostic des pannes

12

TÉLÉCOMMANDE

Symptômes	Causes possibles	Solutions
Vous ne parvenez pas à trouver la télécommande du récepteur satellite.	<ul style="list-style-type: none"> • Sans objet 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisez les touches situées sur le panneau avant du récepteur pour en contrôler les fonctions jusqu'à ce que vous trouviez la télécommande. Si vous avez perdu votre télécommande ou l'avez endommagée à tel point qu'elle ne peut plus contrôler le récepteur, communiquez avec le service à la clientèle de Bell Télé pour en commander une nouvelle.
Lorsque vous appuyez sur une touche de la télécommande, le récepteur ne répond pas de la façon attendue.	<ul style="list-style-type: none"> • Il est possible que le problème soit causé par les piles de la télécommande : piles manquantes, piles installées incorrectement ou piles trop faibles. 	<ul style="list-style-type: none"> • S'il manque des piles dans la télécommande, installez-y un jeu de piles AAA neuves. Si les piles sont neuves, vérifiez qu'elles sont installées conformément au schéma figurant sur l'étiquette. Au besoin, retirez les piles et réinstallez-les dans la position appropriée.
Le voyant d'alimentation sur le panneau avant du récepteur ne s'allume pas quand vous appuyez sur la touche POWER de la télécommande.	<ul style="list-style-type: none"> • La pièce est trop illuminée pour vous permettre de voir le témoin lumineux. • La télécommande est défectueuse, ou ses piles sont épuisées. • Le cordon d'alimentation du récepteur n'est pas branché sur une prise secteur, ou la prise de courant n'est pas alimentée. • L'adresse du récepteur n'est pas programmée dans la télécommande. 	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur d'autres touches de la télécommande pour vérifier si elle fonctionne. • Remplacez les piles de la télécommande par des piles neuves. • Assurez-vous que le cordon d'alimentation du récepteur n'est pas endommagé et que la fiche du cordon est correctement insérée dans la prise secteur. • Assurez-vous que la télécommande est programmée pour utiliser l'adresse du récepteur. Suivez les instructions fournies à la page 9-2 pour changer l'adresse programmée dans la télécommande.
Vous tentez d'utiliser un prolongateur IR (au lieu d'une « queue de souris »), mais l'appareil ne semble pas fonctionner.	<ul style="list-style-type: none"> • Il est possible que le capteur du prolongateur IR, qui a pour fonction de recevoir les signaux infrarouges, ne soit pas orienté vers la télécommande. • Il est possible que le câble IR qui retransmet les commandes du prolongateur IR au récepteur ne soit pas placé en face du capteur infrarouge situé sur le panneau avant du récepteur. 	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le capteur du prolongateur IR soit orienté dans la direction appropriée pour recevoir les signaux infrarouges provenant de la télécommande. • Vérifiez que le câble IR qui retransmet les commandes du prolongateur IR au récepteur satellite est placé directement devant le capteur infrarouge situé sur le panneau avant du récepteur, pour assurer une réception optimale des signaux infrarouges. • Si les recommandations ci-dessus ne vous permettent pas de corriger le problème, communiquez avec le fabricant du prolongateur IR pour obtenir de l'assistance.

Manuel d'utilisation

GUIDE DES PROGRAMMES OU SURVOL DES PROGRAMMES

Symptômes	Causes possibles	Solutions
Certains canaux sont affichés sur fond rouge dans le Guide des programmes.	<ul style="list-style-type: none"> Un arrière-plan rouge indique les canaux auxquels vous n'êtes pas abonné. Vous devez vous abonner à un canal avant de pouvoir le syntoniser. 	<ul style="list-style-type: none"> Pour vous abonner à un canal, communiquez avec le service à la clientèle de Bell Télé, au 1 888 759-3474.
Il vous est impossible d'afficher la programmation à venir dans le Guide des programmes et la bande de survol des programmes.	<ul style="list-style-type: none"> Le Guide des programmes et la bande de survol des programmes peuvent afficher les émissions prévues pour une période relativement étendue dans le temps; la portée de ces guides de programmation n'est toutefois pas illimitée. 	<ul style="list-style-type: none"> Consultez de nouveau le Guide des programmes à une date ultérieure. Le Guide aura peut-être été mis à jour afin de couvrir la période qui vous intéresse.
Il vous est impossible d'afficher les émissions antérieures dans le Guide des programmes ou la bande de survol des programmes.	<ul style="list-style-type: none"> Le Guide des programmes et la bande de survol des programmes ne présentent que les détails des émissions en cours ou à venir. Ces guides de programmation ne sont pas conçus pour fournir des renseignements sur les émissions antérieures. 	<ul style="list-style-type: none"> Pour obtenir des renseignements sur les émissions antérieures, communiquez avec les fournisseurs de programmations (exemple : station de télévision ou affilié réseau ayant diffusé l'émission).
Certains canaux sont absents du Guide des programmes ou de la bande de survol des programmes.	<ul style="list-style-type: none"> Vous avez peut-être appliqué une liste préférée autre que la liste « Tous canaux ». Vous avez peut-être configuré le récepteur pour masquer les canaux pour adultes lorsqu'il est verrouillé. 	<ul style="list-style-type: none"> Pour changer de liste préférée pendant que vous consultez le Guide des programmes, appuyez sur la touche GUIDE de la télécommande. Vous pouvez appliquer une autre liste préférée personnalisée, la liste « Tous canaux », qui comprend tous les canaux diffusés, ou encore la liste « Tous abonn. », qui comprend tous les canaux auxquels vous êtes abonné. Déverrouillez le récepteur pour afficher les canaux pour adultes.

LISTES PRÉFÉRÉES

Symptômes	Causes possibles	Solutions
Lorsque vous appuyez sur la touche GUIDE de la télécommande pendant que vous consultez le Guide des programmes, vous constatez que vous ne pouvez sélectionner que les listes préférées « Tous canaux » et « Tous abonn. ».	<ul style="list-style-type: none"> Si vous n'avez pas encore ajouté de canaux à des listes préférées personnalisées, vous ne pouvez appliquer que les listes « Tous canaux » et « Tous abonn. ». 	<ul style="list-style-type: none"> Vous devez ajouter des canaux à une liste préférée personnalisée avant de pouvoir l'appliquer.
Le récepteur affiche un MESSAGE D'ERREUR quand vous tentez de modifier la liste préférée « Tous canaux » ou « Tous abonn. ».	<ul style="list-style-type: none"> Le récepteur ne vous permet pas de modifier le contenu des listes préférées « Tous canaux » et « Tous abonn. ». 	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionnez une autre liste pour y modifier le choix de canaux. Remarque : Vous pouvez modifier le contenu de la liste « Tous abonn. » en vous abonnant à des canaux différents.
Le récepteur affiche un MESSAGE D'ERREUR quand vous tentez d'appliquer une liste préférée vide.	<ul style="list-style-type: none"> Le récepteur ne vous permet pas d'appliquer une liste préférée vide. 	<ul style="list-style-type: none"> Appliquez une autre liste préférée, ou ajoutez au moins un canal à la liste vide.
Une liste préférée n'affiche pas les canaux que vous y avez ajoutés.	<ul style="list-style-type: none"> Si vous avez configuré le récepteur pour masquer les canaux pour adultes quand il est verrouillé, les listes préférées n'affichent pas ces canaux. 	<ul style="list-style-type: none"> Déverrouillez le récepteur pour afficher les canaux pour adultes.

Référence

Tableaux de diagnostic des pannes

12

REGARDER UNE ÉMISSION

Symptômes	Causes possibles	Solutions
<p>Le voyant d'alimentation situé sur le panneau avant du récepteur est allumé, mais :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le téléviseur n'affiche aucune image (écran noir). • L'image du téléviseur est « gelée ». • L'image du téléviseur est morcelée. • L'image du téléviseur est « enneigée ». • L'image du téléviseur présente plusieurs petits carrés de diverses couleurs. 	<ul style="list-style-type: none"> • Il est possible que le téléviseur ne fonctionne pas normalement. • Il est possible que le récepteur soit relié à la mauvaise entrée du téléviseur. • Si le téléviseur et le récepteur fonctionnent normalement, il est possible que les signaux provenant du satellite soient soumis à une interférence quelconque. • Vous avez sélectionné un mode de télévision haute définition qui n'est pas pris en charge par votre téléviseur TVHD. 	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le téléviseur est branché sur une prise secteur. • Assurez-vous que le téléviseur est branché sur une prise secteur. • Assurez-vous que le téléviseur est sous tension et que vous avez sélectionné l'entrée vidéo appropriée. • Assurez-vous que les paramètres de luminosité et de contraste du téléviseur sont correctement réglés. • Assurez-vous que le téléviseur est correctement relié au récepteur. • Assurez-vous que les modes texte et de sous-titrage codé pour malentendants sont désactivés. • Vérifiez que le système a été correctement installé. • Assurez-vous que tous les câbles coaxiaux nécessaires sont installés et que tous les raccords sont serrés et secs (dans le cas des câbles extérieurs). • Assurez-vous que l'antenne se trouve en visibilité directe avec le satellite. • Vérifiez si des branches ou des feuilles d'arbres ont poussé et gênent la ligne de visée de l'antenne vers le satellite. • Assurez-vous que l'antenne est correctement pointée vers le satellite. Vérifiez l'intensité du signal capté à l'aide de l'indicateur de l'écran « Orienter l'antenne », tel qu'il est indiqué à la page 11-17. Au besoin, communiquez avec votre installateur pour faire réorienter votre antenne afin de maximiser l'intensité du signal capté. • Vérifiez les conditions météorologiques locales. La réception des signaux provenant des satellites peut être affectée par de la pluie ou de la neige abondante, par une couverture nuageuse ou par d'autres sources d'interférence. Retirez la neige ou les débris qui ont pu s'accumuler sur l'antenne satellite. • Consultez le mode d'emploi de votre téléviseur haute définition.

Manuel d'utilisation

Symptômes	Causes possibles	Solutions
<p>Le voyant d'alimentation situé sur le panneau avant du récepteur est allumé, et une image s'affiche sur l'écran du téléviseur, mais :</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'image présente des scintillements ou est granuleuse. • L'image présente un motif à chevrons. • L'image manque de couleur ou de stabilité verticale. • L'image est instable. • L'image semble délavée ou floue. 	<ul style="list-style-type: none"> • Il est possible que le téléviseur ne fonctionne pas normalement. 	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que les paramètres de luminosité et de contraste du téléviseur sont correctement réglés, et que le téléviseur fonctionne normalement. • Assurez-vous que le téléviseur est correctement relié au récepteur.
	<ul style="list-style-type: none"> • Il est possible que la transmission des signaux soit perturbée par des interférences produites par d'autres appareils électriques (exemples : tours d'émission radio, téléphones cellulaires, ordinateurs, fours à micro-ondes, appareils radio, appareils audio, téléviseurs, etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si d'autres appareils électriques situés à proximité constituent des sources d'interférence. • Vérifiez que tous les câbles coaxiaux sont installés. • Vérifiez si de l'humidité ou de l'eau s'est infiltrée dans les raccords. Au besoin, séchez les raccords humides et scellez-les avec un produit imperméabilisant pour câbles coaxiaux. • Vérifiez la longueur du câble reliant le récepteur à l'antenne satellite. Si cette longueur excède 30,8 m (100 pi), communiquez avec votre installateur. • Assurez-vous que votre système de télévision par satellite est correctement mis à la terre.
<p>Un rectangle noir remplit la presque totalité de l'écran du téléviseur.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il est possible que vous ayez activé la fonction de sous-titrage codé pour malentendants de votre téléviseur et ayez sélectionné le mode texte pour cette fonction. 	<ul style="list-style-type: none"> • À l'aide de la télécommande et des menus du téléviseur (et non avec la télécommande et les menus du récepteur satellite), désactivez la fonction de sous-titrage codé pour malentendants.
<p>L'écran du téléviseur est entièrement bleu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il est possible que vous ayez raccordé la sortie du récepteur à une borne d'entrée du téléviseur qui ne peut recevoir les signaux provenant du récepteur. 	<ul style="list-style-type: none"> • Consultez le mode d'emploi de votre téléviseur pour vérifier à quelle borne d'entrée vous devez relier les câbles provenant du récepteur, compte tenu du type de signaux de sortie produits par le récepteur.

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Symptômes	Causes possibles	Solutions
<p>L'identification du demandeur ne fonctionne pas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vous n'êtes pas abonné au service d'identification du demandeur offert par votre fournisseur local de services téléphoniques. • Votre récepteur n'est pas relié à votre ligne téléphonique. • Vous n'avez pas activé la fonction « Identification du demandeur » du récepteur. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que votre fournisseur local de services téléphoniques offre le service d'identification du demandeur. • Vérifiez qu'un câble téléphonique relie la prise téléphonique située sur le panneau arrière du récepteur à une prise murale donnant accès à votre ligne téléphonique. • Assurez-vous d'avoir activé la fonction Identification du demandeur à l'écran « ID demandeur » du récepteur.

Référence

Tableaux de diagnostic des pannes

12

HORLOGES

Symptômes	Causes possibles	Solutions
Vous tentez de définir une horloge de rappel, mais le récepteur affiche un message indiquant que l'émission est verrouillée.	<ul style="list-style-type: none"> Vous devez entrer un mot de passe avant de pouvoir créer une horloge de rappel pour une émission verrouillée. 	<ul style="list-style-type: none"> Entrez le mot de passe du récepteur afin de pouvoir définir une horloge de rappel pour l'émission.
Vous tentez de définir une horloge de rappel, mais le récepteur affiche un message indiquant que l'émission est offerte dans le cadre du service de télévision à la carte.	<ul style="list-style-type: none"> Vous devez commander une émission de télé à la carte avant de pouvoir définir une horloge de rappel s'y rapportant. 	<ul style="list-style-type: none"> Commandez l'émission de télé à la carte pour être ensuite en mesure de définir une horloge de rappel qui s'y rapporte.
Vous tentez de définir une horloge de rappel, mais le récepteur affiche un message vous donnant la possibilité de supprimer une horloge de rappel définie antérieurement.	<ul style="list-style-type: none"> Vous avez déjà défini le nombre maximal permis d'horloges de rappel. 	<ul style="list-style-type: none"> Supprimez une horloge de rappel créée antérieurement pour être en mesure d'en définir une nouvelle.
Vous tentez de définir une horloge, mais le récepteur ne syntonise pas le canal voulu et ne commande pas l'enregistrement de l'émission.	<ul style="list-style-type: none"> Il est possible que vous ayez défini une horloge de rappel, alors que vous auriez dû créer une horloge de syntonisation automatique ou une horloge de magnétoscope. 	<ul style="list-style-type: none"> La seule fonction d'une horloge de rappel est de vous signaler que la diffusion d'une émission particulière est sur le point de commencer. Une horloge de rappel du lundi au vendredi vous signale le début d'une émission à l'heure et au canal spécifiés, du lundi au vendredi. Une horloge de rappel quotidienne assure la même fonction, du lundi au dimanche. Une horloge de rappel hebdomadaire vous signale le début d'une émission à l'heure et au canal spécifiés, une fois par semaine.
Vous annulez une horloge de rappel pour la diffusion d'un épisode de l'émission récurrente spécifiée (telle qu'une série télévisée), mais le récepteur produit un rappel pour l'épisode suivant de l'émission.	<ul style="list-style-type: none"> L'annulation d'une horloge ne s'applique que pour l'épisode en cours de l'émission. 	<ul style="list-style-type: none"> pour empêcher la production ultérieure de tout rappel concernant une émission particulière, vous devez supprimer l'horloge de rappel qui s'y rapporte. Remarque : Le récepteur supprime automatiquement une horloge de rappel unique après son déclenchement.
Après avoir modifié une horloge de rappel automatique, vous constatez que l'horloge ne commence pas ou ne se termine pas lors de la diffusion de l'émission à laquelle l'horloge est associée.	<ul style="list-style-type: none"> La modification d'une horloge automatique la convertit en horloge manuelle. La période d'activité d'une horloge manuelle commence et se termine aux heures que vous avez spécifiées, et non aux heures de début et de fin de diffusion d'une émission particulière. 	<ul style="list-style-type: none"> Si vous désirez que la période d'activité d'une horloge automatique commence et se termine selon l'horaire d'une émission particulière, vous ne devez pas y apporter de modification.
Le récepteur affiche un message d'erreur quand vous tentez de définir une horloge manuelle.	<ul style="list-style-type: none"> Il est possible que vous ayez tenté de définir une horloge manuelle comportant une heure de début ou de fin non valide. 	<ul style="list-style-type: none"> Revoyez les règles de définition de l'heure de début et de fin de la période d'activité d'une horloge manuelle.

Manuel d'utilisation

Symptômes	Causes possibles	Solutions
Le récepteur n'affiche pas le titre de l'émission pour laquelle vous avez défini une horloge manuelle.	<ul style="list-style-type: none"> Il est possible que le récepteur ne puisse afficher un titre d'émission correspondant à une horloge manuelle. 	<ul style="list-style-type: none"> Servez-vous du Guide des programmes ou d'un guide de programmation imprimé pour trouver le titre de l'émission.
La période de début ou de fin d'activité d'une horloge que vous avez définie ne correspond pas au début ou à la fin de l'émission visée.	<ul style="list-style-type: none"> Il est possible que l'émission ait commencé un peu en avance, ou se soit prolongée au-delà de l'heure de fin prévue. 	<ul style="list-style-type: none"> Utilisez la fonction « Commencer une minute à l'avance » pour commencer la période d'activité une minute plus tôt que l'heure normale de début de l'émission, sauf dans le cas d'émissions de télé à la carte. Définissez une horloge manuelle pour faire commencer la période d'activité de l'horloge à l'heure que vous spécifiez, sauf dans le cas des émissions de télé à la carte.

TRAME SONORE D'UNE ÉMISSION

Symptômes	Causes possibles	Solutions
Le voyant lumineux d'alimentation situé sur le panneau avant du récepteur est allumé et une image de bonne qualité est affichée à l'écran, mais le téléviseur ne produit aucun son.	<ul style="list-style-type: none"> Il est possible que vous ayez activé la fonction « Sourdine », ou que vous ayez réglé le volume sonore à un niveau trop bas pour l'entendre. Les raccords audio n'ont peut-être pas été effectués correctement. Vous avez peut-être sélectionné l'option « Dolby numérique seulement », alors que l'émission ne comporte pas de trame sonore Dolby numérique. 	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez le volume sonore de votre téléviseur ou de l'appareil externe que vous utilisez pour alimenter vos haut-parleurs. Annulez la fonction « sourdine » ou augmentez le volume sonore, selon le cas. Vérifiez les câbles et les raccords aux bornes de sortie et d'entrée des signaux audio sur le récepteur, le téléviseur et les éléments de la chaîne audio (s'il y a lieu). Vérifiez le bon fonctionnement des haut-parleurs du téléviseur ou de la chaîne audio. Dans le menu « Dolby numérique », sélectionnez l'option de sortie audio « Dolby numérique/MIC ». Si votre décodeur ou votre amplificateur ne comporte pas d'entrée pour signaux MIC linéaires, utilisez les bornes d'entrée pour connexions analogiques.
La trame sonore de l'émission que vous regardez est dans une langue étrangère.	<ul style="list-style-type: none"> Il est possible que vous ayez configuré le récepteur pour diffuser une trame sonore dans une autre langue. Il est également possible que les dialogues ou la narration de l'émission que vous regardez soient dans une autre langue. 	<ul style="list-style-type: none"> Utilisez le menu Choix audio pour sélectionner la langue désirée pour la trame sonore.

UTILISATION DU TÉLÉPHONE POUR DES CONVERSATIONS OU LA TRANSMISSION DE DONNÉES OU DE TÉLÉCOPIES

Symptômes	Causes possibles	Solutions
Vous entendez des cliquetis pendant une conversation téléphonique.	<ul style="list-style-type: none"> Il est possible que le récepteur ait tenté d'entrer en communication avec le centre de service à la clientèle de Bell Télé pour transmettre des données relatives à l'achat d'émissions de télé à la carte. Quand il a constaté que la ligne était occupée, le récepteur a coupé la communication. 	<ul style="list-style-type: none"> Aucune intervention n'est requise de votre part. Vous pouvez vous servir de votre ligne téléphonique en tout temps, car le récepteur interrompt immédiatement ses tentatives de communication s'il constate que la ligne est occupée.

Référence

Tableaux de diagnostic des pannes

12

Symptômes	Causes possibles	Solutions
Vous décrochez votre téléphone, mais n'obtenez pas la tonalité de manœuvre.	<ul style="list-style-type: none"> Il est possible que le récepteur ait été en communication avec le centre de service à la clientèle de Bell Télé pour transmettre des données relatives à l'achat d'émissions de télé à la carte. Le récepteur interrompt ses activités sur la ligne téléphonique aussitôt que vous tentez d'effectuer un appel. 	<ul style="list-style-type: none"> Raccrochez le combiné, puis décrochez-le de nouveau pour obtenir la tonalité.
Votre télécopieur ou votre ordinateur muni d'un modem pour télécopie a tenté de transmettre une télécopie ou des données par modem, mais n'y est pas parvenu.	<ul style="list-style-type: none"> Il est possible que le récepteur ait été en communication avec le centre de service à la clientèle de Bell Télé pour transmettre des données relatives à l'achat d'émissions de télé à la carte. Quand il a constaté qu'il n'obtenait pas de tonalité de manœuvre, votre télécopieur ou votre ordinateur a mis fin à sa tentative de communication. Le récepteur interrompt ses activités sur la ligne téléphonique aussitôt qu'un autre appareil tente d'effectuer un appel. 	Faites une nouvelle tentative d'envoi de la télécopie ou de transmission de données par modem.
Une erreur s'est produite pendant que votre télécopieur ou votre ordinateur muni d'un modem pour télécopie recevait une télécopie ou une transmission par modem.	<ul style="list-style-type: none"> Pendant la réception de la télécopie ou des données, le récepteur a tenté d'entrer en communication avec le centre de service à la clientèle de Bell Télé pour transmettre des renseignements relatifs à l'achat d'émissions de télé à la carte. Quand il a constaté que la ligne était occupée, le récepteur a coupé la communication. Ceci a causé des cliquetis sur la ligne qui ont provoqué une erreur dans la transmission de la télécopie ou des données. 	<ul style="list-style-type: none"> Demandez à l'expéditeur de la télécopie ou des données de recommencer la transmission.

VERROUS

Symptômes	Causes possibles	Solutions
Vous avez défini un verrouillage (par exemple, un verrouillage en fonction de la cote des émissions), mais le verrouillage ne s'applique pas.	<ul style="list-style-type: none"> Vous n'avez pas verrouillé le récepteur. 	<ul style="list-style-type: none"> Vous devez verrouiller le récepteur pour que les verrouillages spécifiques que vous avez définis s'appliquent.
Vous avez oublié le mot de passe du récepteur et ne pouvez pas le déverrouiller.	<ul style="list-style-type: none"> Vous avez peut-être omis d'écrire le mot de passe du récepteur et de conserver ce renseignement en lieu sûr. 	<ul style="list-style-type: none"> Appelez le service à la clientèle de Bell Télé, au 1 888 759-3474. Vous devrez fournir les renseignements suivants : 1) votre nom; 2) votre adresse; 3) votre numéro de téléphone; 4) le numéro de série de votre récepteur.

Manuel d'utilisation

MENUS

Symptômes	Causes possibles	Solutions
Un menu s'est soudainement refermé pendant que vous l'utilisiez.	<ul style="list-style-type: none"> Le récepteur comporte une fonction de temporisation qui referme automatiquement les menus après plusieurs minutes d'inactivité. Cette fonction annule tous les changements que vous avez effectués dans les menus avant leur fermeture, mais n'endommage pas le récepteur. 	<ul style="list-style-type: none"> Recommencez les modifications.

ACHAT D'UNE ÉMISSION DE TÉLÉVISION À LA CARTE

Symptômes	Causes possibles	Solutions
Quelqu'un commande des émissions de télévision à la carte sans votre autorisation.	<ul style="list-style-type: none"> Il est possible que vous ayez laissé le récepteur sans surveillance et que quelqu'un l'ait utilisé. 	<ul style="list-style-type: none"> Verrouillez l'achat d'émissions de télé à la carte. Vous êtes responsable de tout achat d'émissions de télé à la carte, que vous en ayez autorisé ou non la commande. Après avoir verrouillé l'achat d'émissions de télé à la carte, quiconque désirant commander une telle émission devra entrer le mot de passe.
Il vous est impossible de commander des émissions de télé à la carte.	<ul style="list-style-type: none"> Il est possible que le récepteur ne soit pas relié à une ligne téléphonique active. 	<ul style="list-style-type: none"> Votre récepteur doit être relié en tout temps à une ligne téléphonique active. Si vous installez plusieurs récepteurs, chacun d'eux doit être relié en tout temps à une ligne téléphonique active.
Il vous est impossible d'annuler la commande d'une émission de télé à la carte.	<ul style="list-style-type: none"> Après avoir commandé une émission de télé à la carte, vous avez décidé que vous ne désiriez plus la regarder. 	<ul style="list-style-type: none"> Il est impossible d'annuler l'achat d'une émission de télé à la carte, que vous l'avez commandée depuis longtemps ou que vous veniez de le faire.
Votre installation comporte plusieurs récepteurs. Vous avez commandé une émission de télé à la carte, mais constatez que vous n'y avez pas accès à partir de tous vos récepteurs.	<ul style="list-style-type: none"> Vous avez commandé une émission de télé à la carte et désirez pouvoir la regarder à l'aide de n'importe lequel des récepteurs intégrés à votre système de télévision par satellite. 	<ul style="list-style-type: none"> Pour regarder la même émission de télé à la carte sur n'importe lequel des téléviseurs reliés à un maximum de six récepteurs, vous devez commander l'émission à l'aide de chaque récepteur. Cependant, l'émission ne vous est facturée qu'une fois.

CODES POUR INDIVIDUALISER LA TÉLÉCOMMANDE

Ces tableaux contiennent les codes du fabricant pour programmer la télécommande afin de contrôler votre téléviseur, votre magnétoscope, votre lecteur de DVD ou votre amplificateur audio. Tous les efforts ont été faits pour inclure tous les codes. Si votre marque d'équipement n'est pas inscrite ou si les codes ne sont pas appropriés, la télécommande ne pourra pas contrôler votre équipement. Dans certains cas, les codes peuvent faire fonctionner certaines touches seulement parmi toutes celles décrites dans ce guide.

Codes pour le téléviseur

Apex	730
Action	662
Admiral	521 605 675
Aiko	727
Akai	570 573
Alleron	682
A-Mark	620
Amtron	657
Anam National	509 541 620 651 657 698
AOC	505 506 519 520 573 620 627 652 653 654
Apex	743 744 745 757 814 815
Archer	620
Audiovox	620 657 662
Baycraft	536
Belcor	652
Bell & Howell	590 675 683
Bradford	657
Brookwood	627 652
Broksonic	562 748 752
Candle	506 523 525 536 627 652 654
Candle/Citizen	573
Capehart	519 627
Circuit City	627
Citizen	506 516 523 524 525 526 590 652 654 657 658 680 727
Colorlyme	573 627 652 654
Concerto	523 652 654
Contec Cony	662
Contec/Cony	541 655 657 726
Craig	536 541 657 662 694
Crown	526 536 657
Curtis Matthes	506 516 526 573 590 641 645 650 652 654 658 680 683 703 708
CXC	541 657 662
Cytron	903
Daewoo	505 524 526 529 530 531 573 630 652 653 654 658 684 698 719 727 816
Daytron	526 627 652 654 658
Dell	772 773 774
Dimensia	645 650
Dixi	566 620
Dumont	501 627 652
Echostar	722
Electrohome	526 573 651 652 654 656 709 728
Emerson	526 534 536 541 573 590 627 636 642 648 652 654 655 657 658 662 682 683 692 696 699 720 816
Envision	506 573 652 654
Fisher	542 590 683
Fortress	573
Fujitsu	534 682 694
Funai	534 541 657 662 682 694
Futuretech	541 657 694
GE	508 509 543 544 630 645 646 650 651 652 654 676 690 691 698 701 715 716 725 728 742 779 809 859
General Electric	627
Gibraltar	501 652
Goldstar	505 523 526 545 546 566 573 652 653 654 655 656 658 693 730
Granada	627

Grand	627
Grunpy	657 682
Hallmark	627 652 654
Harmon/Kardon	561
Harvard	657
Hinari	534
Hisense	759
Hitachi	523 526 548 549 553 554 555 585 597 626 636 638 643 648 652 654 655 702 718 726 786 788 789 790 791 792 801 802
IMA	657
Infinity	566
JBL	566
JC Penney	505 506 516 525 526 543 546 631 645 646 650 652 653 654 658 676 680 690 691 701 725 726 728 730
Jensen	556 573 652 654
JVC	508 557 559 642 649 655 676 726 735 736 737 812 817
Kawasho	548 561 573 652 654
Kenwood	506 573 652 654 656
Kloss	561 610
Kloss Novabeam	657 698 723 724
KTV	526 541 573 657 658 662 696
LG	653 766
Lloyds	627
Lloytron	526
Loewe	566
Logik	675
Luxman	523 652 654
LXI	563 566 590 595 617 631 635 645 646 650 654 683 691 701 725
M. Wards	500 505 506 534 543 567 568
Magnasonic	573
Magnavox	506 520 525 536 566 567 568 573 610 652 654 656 723 724 729 762 818 887 888
Majestic	675
Marantz	506 566 573 652 654
Megatron	627 654
Memorex	590 627 653 654 675 683 720
MGA	504 505 506 542 571 573 627 652 653 654 656 728
Midland	501 646 658 676 725 730
Mitsubishi	504 505 542 570 571 572 573 597 623 627 652 653 654 656 705 728 787 799 804
Mitsui	769
Montgomery Ward	675
Motorola	521 605 651
MTC	505 506 516 523 573 627 652 653 654 680
Multitech	657
NAD	502 617 627 631 635 637 654
National	509
NEC	505 506 507 517 523 573 627 651 652 653 654 731 732
Nikkai	612
Nikko	654 727
Normandic	717
Novabeam	561
NTC	727
Nyon	701
Olevia	766 773
Onwa	541 657
Optimus	637
Optonica	521 605 607

Orion	694
Osaki	612
Panasonic	508 509 512 566 644 651 662 676 685 689 698 700 716 734 761 765 780 784 811 819 820 821 822 823 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 889 890 900
Philco	505 506 525 536 568 573 610 651 652 653 654 655 656 723 724 729
Philips	525 566 651 652 655 656 690 723 724 729 770 782 824 825 826 827 828 891 892 893 894
Philips Magnavox	782 826 827 828 829
Pilot	652 658
Pioneer	502 548 576 636 637 648 652 654 708
Portland	505 526 573 652 653 654 658 727
Price Club	680
Prism	676
Proscan	645 646 650 691 725 742 857
Proton	513 519 526 536 585 627 652 654 655
Pro View	902
Pulsar	501 652
Quasar	508 509 651 676 698 700 860 861 862 895 896
Radio Shack	526 541 590 607 612 645 662 683 698
Radio Shack/Realistic	590 607 650 652 654 655 657 658 683 730
RCA	503 505 548 630 633 634 636 641 645 646 648 650 651 652 653 654 656 691 698 701 708 715 716 725 742 749 763 776 805 830 831 832 863 864
Realistic	590 645 683
Runco	501
Sampo	506 519 652 654 658 698 730 746
Samsung	505 506 516 523 526 566 573 612 627 647 652 653 654 655 656 658 680 704 717 730 738 755 833 858 897
Samwon	620
Sansui	754 834
Sanyo	542 590 662 683
SBR	566
Schneider	566
Scott	654
Scott	526 534 541 600 652 654 655 657 662 682 696 701
Sears	523 534 542 563 590 595 601 604 617 627 631 635 645 646 650 652 654 656 682 683 688 691 703 725 726
Seimitsu	627
Sharp	521 526 585 605 607 628 629 652 654 655 658 739 740 741 777 794 803 835 836 898
Shogun	652
Signature	675
Silver	573
Simpson	525
Solavox	612
Sony	500 578 640 690 758 781 783 795 796 797 798 806 807 808

User Guide

CODES POUR INDIVIDUALISER LA TÉLÉCOMMANDE

	810 837 838 839 840 841 842 843 844 845
Soundesign	525 536 541 627 652 654 657 682
Spectricon	520 620
Squareview	694
SSS	505 541 573 652 657
Starlite	657
Supra	523
SVA	901 905
Sylvania	506 525 536 566 568 569 573 600 610 652 654 656 723 724 729 733 756 764
Symphonic	632 657 662 692 694 846
Tandy	521 605
Tatung	509 651 698
Technics	508 676
Teachwood	523 573 652 654 676
Teknika	504 505 512 516 523 524 525 526 534 536 541 573 644 652 653 654 655 657 658 662 675 680 682 685 726 727
Tera	513
Thomas	627
Thompson	709
TMK	523 573 627 652 654
Toshiba	516 590 617 631 635 680 683 688 750 771 785 793 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 865 866
Totevision	526 658
Toyomenko	627
Universal	543 690
Vector Research	506
Victor	557
Video Concepts	570
Vidtech	505 573 627 652 653 654
Viewsonic	760
Wards	536 573 607 645 650 652 653 654 656 675 682 690 715 723 724 729
White Westinghouse	816
Yamaha	505 506 573 652 653 654 656
York	627
Zenith	501 520 639 652 675 693 775 778 813 899
Zonda	620

Codes pour le magnétoscope

Adventura	588
Aiwa	588 622 623
Akai	513 515 516 517 518 568 682
American High	678
Amstrad	588
ASA	556
Asha	675
Audio Dynamics	592 600
Audiovox	676
Beaumarck	675
Bell & Howell	581
Broksonic	559
Calix	676
Candle	534 594 675 676
Canon	554 678 679
Citizen	534 591 592 594 675 676
Colorlyme	592
Craig	591 675 676
Curtis Mathes	554 592 594 605 607 675 678

	679
Cybernex	675
Daewoo	534 547 559 588
DBX	592 600
Dimensia	607
Dumont	549
Dynatech	588
Electrohome	512 676
Electroponic	676
Emerson	505 508 509 511 512 518 534 559 568 588 590 618 676 678
Finlandia	549
Finlux	549 556 588
Fisher	549 581 584 588 610
Fuji	678
Funai	588
Garrard	588
GE	551 552 554 572 591 605 607 675 678 679
Go Video	557 558 620
Goldstar	592 594 676
Goodmans	585
Gradiente	588
Granada	549 581
Grundig	556
Harley Davidson	588
Harman Kardon	592
Harmon/Kardon	568 592
Headquarter	581
Hitachi	536 538 539 540 588 595 597 682
Instant Replay	678
ITT	518
JC Penney	554 581 591 592 594 595 600 675 676 678 679
JCL	678
Jensen	595 682
JVC	561 562 563 581 592 594 600 682
Kenwood	562 581 592 594 600 682
Kodak	676 678
LG	676
Luxor	518
Lloyd's	588
LXI	676
M. Wards	512 554 585 590 591
Maganvox	797
Magnavox	527 533 554 556 678 679 797 798
Magnin	676
Marantz	554 556 581 585 592 594 600 678
Marta	676
Matsushita	678
MEI	554 678
Memorex	533 549 554 566 581 585 588 675 676 678
MGA	512 567 568
MGN Technology	675
Midland	579
Minolta	595
Mitsubishi	512 562 567 568 570 571 595
Motorola	678
MTC	544 588 675
Multitech	579 588 675
Multitech	591
NEC	562 581 592 594 600 682
Nikko	676
Noblex	675

Olympus	678
Optimus	676
Optonica	585
Panasonic	523 554 588 614 628 633 678 679 777 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 799 808 809 810
Pentax	592 595
Pentax Research	594
Perdio	588
Phileo	554 678 679
Philips	554 556 585 678 801 802 803 804
Pilot	676
Pioneer	562 574 575 576 600
Proscan	605 607
Pulsar	533
Quarter	581
Quartz	581
Quasar	554 678 679 770 771 772 805 806
Radio Shack	512 607 610 676
Radio Shack/Realistic	581 584 588 675 676 678 679
Radix	676
Randex	676
RCA	518 525 527 528 591 595 605 607 615 631 649 675 678 773 774 775
Realistic	534 549 554 581 584 585 588 675 676 678 679
Ricoh	502
Runco	533
Salora	567 581
Samsung	515 517 534 579 591 675 755 807
Sanky	533
Sansui	544 562 600 682
Sanyo	549 581 583 675
SBR	556
Scott	508 534 559 590
Sears	549 581 584 595 610 676 678
Sharp	512 585 607 625
Sharp	595
Shintom	595
Shogun	675
Singer	678
Sony	500 501 502 504 768 778
STS	678
Sylvania	554 556 567 588 678 679 756
Symphonic	588 594
Tandy	581 588
Tashiko	676
Tatung	594 682
Teac	588 594 682
Technics	554 633 678
Teknika	554 588 676 678
TMK	675
Toshiba	534 535 567 584 590 769 776
Totevision	591 675 676
Unitech	675
Vector Research	534 592 600
Victor	561 562 600
Video Concepts	534 568 592 600
Videoconic	591 675
Wards	534 588 595 675 676 678
XR-1000	588 678
Yamaha	581 592 594 600 682
Zenith	500 501 533 779

CODES POUR INDIVIDUALISER LA TÉLÉCOMMANDE

Combo téléviseur/magnétoscope

Magnavox	887 797 888 798
Philips	891 801 892 802 893 803 894 804
Quasar	860 770 861 771 862 772 895 805 896 806
RCA	863 773 864 774
Samsung	755 755 897 807
Sylvania	756 756

Codes pour le lecteur de DVD

Aiwa	634 694
Alpine	653
Apex	654 655 744 757 835 839
Archos	885
BOSE	758 811
Broksonic	656 752
Clarion	696
Classic	695
CyberHome	833
Daewoo	657 859
Denon	697 699 700
Echostar	722
Emerson	658
Fisher	659
Funai	658
GE	702 703
Go Video	692 693 822
GPX	704
Hitachi	660 705 706 707 740 823 860 668
JVC	689 711 850 861 862 863
Konka	637 638 753
Koss	745
Magnavox	661
Memorex	709
Mintek	710
Mitsubishi	767 867
Norcent	711
Ortron	723
Panasonic	639 663 699 714 715 716 734 765 813 840 841 855 856 868 869 870 871 872 873 882
Philips	766 874
Pioneer	665 719 812 876 877 878 879 880
Proscan	720
Qwestar	723
RCA	666 690 749 816 842 854
Sampo	724
Samsung	652 667 668 691 740 741 820 821 844 845 866 875 881 705
Sansui	725 754
Sanyo	643
Sharp	669 727 865
Sony	617 645 670 671 729 730 731 768 817 818 830 831 832 836 837 838 843 847 848 849 851 852 853 857 858 864 883 884
Sylvania	658 764 829

Teac	732
Technics	733
Techwood	664
Toshiba	616 646 672 735 736 814 815 819 825 826 827 828 834 846
Yamaha	737 739
Zenith	673 824

Codes pour l'amplificateur audio

Aiwa	636 641 656 687 718 720 724 725 726
BOSE	761 780
Carver	663
Citizen	709
Denon	647 674 759 760 762 807 809 814 835
Fisher	663
GE	711
Goldstar	677 690
Harman/Kardon	640 751
Harmon/Kardon	672
Hitachi	717
JBL	640
JVC	637 683 703 725 786 827
Kenwood	676 691 726 728 774 795 828 829 830 831 832 840 842
Magnavox	654 705
Marantz	651 764
Nakamichi	671
NEC	716
Onkyo	642 660 662 678 785 788 790 791 792 796 801
Optimus	648 664
Panasonic	643 644 652 783 797 798 799 808 810 815 816 817 818 819 820 821 822 824 825 826 833 836 837 838 839
Pioneer	658 667 668 679 702 767 770 772 779 802 806 844
Proton	654 705
Quasar	652
RCA	635 638 704 727
Sharp	712 713 714 715
Sherwood	646 670
Sony	639 645 687 728 729 730 765 766 769 771 773 775 776 777 778 781 782 784 787 789 793 794 803 811 812 813
Soundmatters	763
Teac	684
Technic	652
Technics	643 644 652 768 804 805 843
Toshiba	710
Victor	703
Yamaha	663 730 731 732 733 823 834 841

Codes pour le combo téléviseur/lecteur de DVD/magnétoscope

Panasonic	900/882/810
-----------	-------------

Codes pour le combo téléviseur/lecteur de DVD

Apex	757/757
Broksonic	752/752
Cytron	904/904
Panasonic	734/734 765/765
RCA	749/749
Sansui	754/754
Sylvania	764/764
Toshiba	865/814 866/815

Combo téléviseur/magnétoscope/l'amplificateur audio

Panasonic	867/796/797 868/799/798 869/808/799 870/780/839 871/781/838 872/782/837 873/783/836 874/784/837 875/785/826 876/786/825 877/787/824 878/788/822 879/789/821 880/790/820 881/791/819 882/792/818 883/793/817 884/794/816 885/795/815 889/809/808
-----------	---



Manuel d'utilisation

Notes

