




TEST DE DIAGNOSTIC

COMMENCER UN TEST

Télécommande

Options
du menu

1. Appuyez sur la touche Menu	MENU 
2. Choisissez l'option Réglage du système	6 
3. Choisissez l'option Diagnostics.	3 

TEST DU BRANCHEMENT TÉLÉPHONIQUE

Ce test vérifie le bon fonctionnement du branchement téléphonique. Pour commencer le test, choisissez l'option **Branchement**. Le récepteur vous invite à patienter jusqu'à ce que le test soit terminé.

- Si le branchement téléphonique est bon, le récepteur affiche le message « Branchement téléphonique correct ».
- Si le récepteur met en relief l'option **Composer**, le récepteur doit faire un appel sans frais au Centre de service à la clientèle. Appuyez sur la touche **Select** de la télécommande pour lancer l'appel. Le récepteur vous demande d'attendre pendant que l'appel se fait. Une fois l'appel terminé, choisissez l'option **Annuler** pour mettre fin au test.
- Si la ligne téléphonique n'est pas correctement branchée, le récepteur affiche un message d'erreur. Dans ce cas, vérifiez la liaison téléphonique puis recommencer le test.