

UTILISER L'IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Identification du demandeur montre à l'écran de votre téléviseur les noms des personnes qui vous appellent si vous êtes abonné à l'Identification du demandeur chez votre fournisseur local de services téléphoniques. Pour utiliser cette fonction, assurez-vous que vous faites connecter une ligne téléphonique au récepteur et que la fonction **Identification du demandeur** est activée. Elle restera activée jusqu'à ce que vous décidiez de la désactiver.

Note : Pour une meilleure performance, assurez-vous que votre système est raccordé à une bonne mise à la terre.

ÉCRANS IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Quand vous recevez un appel, un écran de menu contextuel **Identification du demandeur** apparaît.

Vous pouvez choisir **OK** pour éliminer le message. Si vous ne faites rien, il disparaîtra après 20 secondes.



Si vous êtes dans un menu quand un appel entre, vous verrez à l'écran le menu contextuel **Identification du demandeur** qui a une apparence différente.



ACTIVER/DÉSACTIVER L'IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Télécommande

Options
du menu

1. Appuyez sur la touche MENU.
2. Sélectionnez l'option **Installation**.
3. Sélectionnez l'option **Systeme téléphonique**. L'écran suivant apparaîtra :
4. Mettez en relief **Activer l'identification du demandeur** ou **Désactiver l'identification du demandeur**, ou , puis appuyez sur la touche SELECT.
5. Sélectionnez **Sauvegdr.**

MENU



1

tuv

8



Note : vous pouvez aussi appuyer sur la touche SYS INFO près de l'extrémité droite du panneau frontal de votre récepteur.