



Introduction

INTRODUCTION AUX SERVICES BELL EXPRESSVU

Ce chapitre vous présente le récepteur de télévision par satellite Bell ExpressVu.

- **BIENVENUE**
- **COMMENT UTILISER CE MANUEL**
- **À PROPOS DE VOTRE COMPTE BELL EXPRESSVU**
- **VOUS POUVEZ MAINTENANT REGARDER LA TÉLÉ**
- **AUTRES SERVICES**
- **À PROPOS DU SIGNAL DE TÉLÉVISION PAR SATELLITE**
- **POURQUOI SE CONNECTER À UNE LIGNE TÉLÉPHONIQUE**
- **DÉPLACEMENT DU LOGO À L'ÉCRAN**

BIENVENUE

Félicitations d'avoir choisi Bell ExpressVu. Vous serez emballés et aimerez la commodité du service de radiodiffusion directe par satellite qui vous offre ce qu'il y a de mieux comme clarté d'image et qualité de son. Bell ExpressVu fournit toujours des produits et des services par satellite qui sont innovateurs, performants et faciles à utiliser, ainsi qu'un choix varié de divertissements.

Ce récepteur satellite vous donne tous les moyens de regarder la télévision comme vous le souhaitez. Vous pouvez enregistrer des bandes audio et vidéo et les visionner sans perdre leur qualité numérique. Vous pouvez faire une pause pendant une émission et ne rien manquer de l'action, ou alors l'enregistrer sans magnétoscope pour la visionner plus tard.

Votre nouveau récepteur vidéo personnel (RVP) Bell ExpressVu est équipé de trois syntoniseurs (deux pour le satellite et un pour l'antenne hertzienne) pour enregistrer et visionner l'enregistrement en définition standard ou en haute définition.

De plus, les fonctions du RVP et une foule d'autres fonctions le démarquent comme l'un des équipements de cinéma maison parmi les plus polyvalents et stimulants.

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été conçu avec soin pour vous aider à vous familiariser avec votre récepteur. Cette section explique comment il est subdivisé et quelles sont les conventions utilisées.


SURVOL DU MANUEL

L'information présentée dans ce manuel est subdivisée en plusieurs chapitres de façon à vous aider à trouver facilement l'information que vous cherchez.

- *Chapitre 1 – Introduction* : donne un aperçu des services et de votre nouveau récepteur Bell ExpressVu.
- *Chapitre 2 – Le récepteur satellite* : explique les fonctions de base du récepteur et comment utiliser les télécommandes, les touches sur le panneau avant et les prises sur le panneau arrière.
- *Chapitre 3 – Comment choisir les émissions télévisées* : décrit comment changer les canaux et comment naviguer dans les émissions de télé.
- *Chapitre 4 – Les émissions à la carte* : montre comment commander et faire l'achat de services de télévision à la carte.
- *Chapitre 5 – Vos listes préférées* : explique comment créer, nommer et utiliser des listes préférées.
- *Chapitre 6 – Les verrous* : explique comment configurer les verrous et les mots de passe.
- *Chapitre 7 – La télévision interactive* : décrit comment utiliser les fonctions emballantes de la télévision par satellite comme les jeux, et comment accéder au Service à la clientèle en ligne.
- *Chapitre 8 – Le récepteur vidéo personnel* : explique comment utiliser les fonctions d'enregistrement du récepteur de télévision par satellite pour profiter des atouts de visionnement.
- *Chapitre 9 – L'enregistrement de futures émissions* : montre comment enregistrer et visionner l'enregistrement de vos émissions préférées au moment qui vous convient.
- *Chapitre 10 – Les télécommandes* : présente des instructions pour programmer les télécommandes pour contrôler le récepteur satellite et des appareils comme un téléviseur ou un magnétoscope.
- *Chapitre 11 – Personnaliser le récepteur* : explique comment adapter le récepteur à vos besoins.
- *Chapitre 12 – Les connexions et la configuration* : explique comment raccorder votre récepteur satellite à votre téléviseur et à un appareil comme un magnétoscope.
- *Chapitre 13 – Référence* : présente des solutions de dépannage et des codes de programmation pour personnaliser les télécommandes.

CONVENTIONS UTILISÉES DANS CE MANUEL


- Les noms des touches de la télécommande et des modes sont tous en majuscules.
Exemple : appuyez sur la touche SAT.
- *Sélectionner* veut dire déplacer la barre de mise en relief sur une option à l'écran ou sur un choix dans une liste, puis appuyer sur la touche SELECT de la télécommande.
Exemple : sélectionnez l'option **Verrouillages**.
- Quand on mentionne le *téléviseur HD à proximité* dans ce manuel, il s'agit du téléviseur HD situé près du récepteur. Le téléviseur à proximité reçoit les menus et la programmation des sorties **TV1** du récepteur par des câbles vidéo/audio courts.
- Quand on mentionne le *téléviseur éloigné* dans ce manuel, il s'agit d'un téléviseur installé et relié au câble dans une pièce éloignée du récepteur. Les téléviseurs éloignés reçoivent les menus et la programmation des sorties **TV2** du récepteur par l'intermédiaire de votre système de câble coaxial.
- Quand on mentionne une *télécommande* dans ce manuel, il s'agit de la télécommande 1 pour contrôler le téléviseur HD à proximité ou de la télécommande 2 pour contrôler le(s) téléviseur(s) éloigné(s). Si l'une des télécommandes doit être utilisée en particulier, ce manuel précisera s'il s'agit de la télécommande 1 ou de la télécommande 2.
- Les instructions dans ce manuel sont présentées de deux façons :
 - des instructions sous forme d'images qui sont pratiques pour apprendre rapidement. Ces instructions sont numérotées de gauche à droite tel que montré ci-dessous;
 - des instructions détaillées qui sont utiles pour approfondir une option ou une fonction du récepteur.



À PROPOS DE VOTRE COMPTE BELL EXPRESSVU

Cette section vous montre comment commander votre forfait et trouver l'information sur votre compte Bell ExpressVu.

COMMANDER VOTRE FORFAIT DE PROGRAMMATION



Avant que vous puissiez utiliser votre nouveau récepteur, vous devez commander votre forfait de programmation.

1. Appuyez sur la touche POWER sur le panneau avant du récepteur pour le mettre en fonction.
2. Appuyez sur la touche SYS INFO sur le panneau avant du récepteur pour faire afficher l'écran **Info. sur le système** sur le téléviseur HD à proximité.
3. Téléphonnez au Service à la clientèle au 1 888 759-3474 pour dire que votre système a été installé et que vous voudriez recevoir les services Bell ExpressVu. L'agent vous expliquera les différents forfaits de programmation offerts. Au besoin, communiquez à l'agent l'information qui est affichée à l'écran **Info. sur le système**.
4. Vos services seront activés par signal satellite. Ce processus requiert habituellement quelques minutes.
5. Sélectionnez TERMINÉ.

OÙ TROUVER L'INFORMATION SUR VOTRE COMPTE

Si vous voulez connaître les frais portés à votre compte Bell ExpressVu ou si vous voulez modifier vos forfaits de programmation, assurez-vous d'avoir en main l'information sur votre compte et choisissez l'une des options suivantes :

- Allez au site Web www.bell.ca.
- Appuyez sur la touche MENU de votre télécommande pour ouvrir le **Menu principal** et sélectionnez ensuite **Service à la clientèle**.
- Appelez le Service à la clientèle Bell ExpressVu au 1-888-759-3474.


VOUS POUVEZ MAINTENANT REGARDER LA TÉLÉ

Après avoir commandé votre forfait d'émissions, vous pouvez commencer à vous divertir grâce aux fonctions de votre nouveau récepteur de télévision par satellite. Vous n'avez qu'à parcourir les démonstrations suivantes. Quand vous aurez terminé, vous serez familiarisés avec la télécommande et vous pourrez choisir une émission à regarder, faire une pause pendant une émission en direct et enregistrer vos émissions préférées.

POUR TROUVER UNE ÉMISSION À REGARDER

Dans cette démonstration, vous découvrirez les façons les plus commodes de changer de canal sur votre récepteur. Quand vous aurez terminé, vous serez capables de changer de canal de quatre façons différentes. Si vous voulez en savoir plus, consultez le *Chapitre 3 – Comment choisir les émissions télévisées*.

Quatre façons de choisir une émission



Guide des programmes

1. Appuyez sur la touche GUIDE pour faire afficher le **Guide des programmes**.
2. Utilisez la touche fléchée HAUT ou BAS pour mettre en relief une émission. Appuyez sur la touche SELECT.

Touches fléchées

1. Quand vous regardez une émission, appuyez sur les touches fléchées HAUT ou BAS pour changer de canal jusqu'à ce que ce vous ayez trouvé une émission que vous aimeriez regarder.

Clavier numérique

1. En regardant la télévision, utilisez le clavier numérique pour entrer le numéro du canal désiré.

Navigation

1. En regardant la télévision, appuyez sur la touche fléchée DROITE (BROWSE) pour ouvrir le **Survol de navigation**.
2. Appuyez sur les touches fléchées HAUT ou BAS pour changer de canal. Appuyez sur la touche SELECT pour choisir l'émission diffusée au canal mis en relief.

PAUSE D'UNE ÉMISSION EN DIRECT


Voici une nouveauté qui n'existe pas avec un vieux téléviseur : faire une pause pendant une émission de télé en direct, quand il y a quelqu'un à la porte ou au téléphone ou parce que vous devez faire quelque chose immédiatement. Pour en savoir plus sur la fonction PAUSE de votre récepteur, voir *Faire une pause dans une émission* à la page 8-2.



1. Sélectionnez une émission à regarder, tel que décrit à la page 1-5.
2. Appuyez sur la touche PAUSE. Une barre d'état apparaît.
3. Appuyez sur la touche PLAY pour reprendre l'émission où elle a été interrompue.
4. Appuyez sur la touche VIEW TV pour revenir à l'émission qui est télédiffusée en direct.

ENREGISTRER UNE ÉMISSION ET LA VISIONNER

Suivez cette démonstration pour découvrir comment enregistrer vos émissions préférées. Pour en savoir plus sur les fonctions du RVP, voir le *Chapitre 8 – Le récepteur vidéo personnel*.



1. Trouvez une émission que vous voulez regarder tel que décrit à la page 1-5 et appuyez sur la touche RECORD.
2. Sélectionnez **OK** lorsque la fenêtre contextuelle **Enregistrez le reste de cet événement** apparaît. L'icône REC s'affiche à l'écran.
3. Regardez l'émission pendant quelques minutes, appuyez sur la touche STOP et sélectionnez **Oui**.
4. Appuyez sur la touche PVR pour faire afficher l'écran **Événement RVP**.
5. Sélectionnez l'émission que vous avez enregistrée. Un écran s'ouvre pour présenter de l'information sur l'émission que vous avez sélectionnée.
6. Sélectionnez **Recommencer**.
7. Appuyez sur STOP quand vous avez fini de regarder l'émission enregistrée.
8. Appuyez sur la touche VIEW TV pour revenir à l'émission que vous regardiez.

AUTRES SERVICES

TÉLÉVISION À LA CARTE

Entrez dans l'action grâce à la télévision à la carte. Laissez tomber le vieux téléviseur et commandez les nouveautés en matière de films, de sport et d'événements spéciaux. Pour savoir comment commander des émissions de télévision à la carte, voir la page 4-2. Assurez-vous de raccorder une ligne active de téléphone à votre récepteur avant de commander votre émission de télévision à la carte (voir les instructions à la page 12-12).

TÉLÉVISION INTERACTIVE


Au service de télévision interactive Bell ExpressVu (appuyez sur iTV sur votre télécommande) vous trouverez les actualités, les nouvelles du sport, les prévisions météorologiques, les suggestions d'émission et de films, le Service à la clientèle, les jeux vidéo et plus encore.

À PROPOS DU SIGNAL DE TÉLÉVISION PAR SATELLITE

La télévision par satellite utilise des satellites en orbite géostationnaire autour de la Terre pour diffuser des émissions de radio et de télévision. Ce type d'orbite permet aux satellites de rester alignés au-dessus d'un point précis de la surface de la Terre. Lorsque l'antenne parabolique est pointée vers le satellite, elle n'a pas à se déplacer pour le suivre.


BLOPAGE DES SIGNAUX PAR LA PLUIE ET LA NEIGE

Les pluies abondantes, la neige et les nuages peuvent bloquer le signal satellite, provoquant ainsi une interruption de la réception des émissions. Votre service se rétablira dès que les conditions météorologiques s'amélioreront. En orientant l'antenne parabolique de façon à recevoir le meilleur signal possible, vous pouvez minimiser les effets de la pluie et des chutes de neige sur le signal.



INTERFÉRENCE SOLAIRE

Le Soleil passe deux fois par an derrière le satellite qui est en orbite autour de la Terre. Le moment exact de ces occurrences varie selon l'endroit où vous habitez, mais c'est toujours au début du printemps et de nouveau au début de l'automne et cette interférence dure quelques minutes seulement.



Vous ne pourrez pas, durant ces brèves périodes, regarder vos émissions diffusées par Bell ExpressVu. Quand le Soleil ne sera plus derrière le satellite, vos émissions réapparaîtront à l'écran. C'est un phénomène naturel inévitable qui affecte tout appareil de télévision utilisant les satellites et qui nuit à plusieurs fournisseurs d'émissions télévisées.

POURQUOI SE CONNECTER À UNE LIGNE TÉLÉPHONIQUE

Votre récepteur satellite est équipé d'une prise téléphonique standard pour le raccorder à une ligne téléphonique active. Gardez le récepteur raccordé à une ligne téléphonique active pour être en mesure de commander des émissions de télévision à la carte en utilisant votre télécommande, et pour tirer parti de toutes les fonctions de la *télévision interactive* et des autres services de Bell ExpressVu (voir les instructions à la page 12-12).

DÉPLACEMENT DU LOGO À L'ÉCRAN

Chaque fois que le récepteur est mis hors tension, en utilisant la télécommande ou la touche POWER sur le panneau avant, vous verrez le logo Bell ExpressVu se déplacer à l'écran de votre téléviseur. Cette fonction du récepteur vous indique que les connexions entre le récepteur et le téléviseur sont bonnes. Appuyez sur les touches POWER et SELECT pour reprendre le visionnement des émissions de télévision par satellite. Assurez-vous d'utiliser la télécommande qui correspond à votre emplacement de visionnement de la télévision (voir les détails à la page 2-6).

Notes